

Ficha Técnica

PFF2 SEM VÁLVULA CO



Modelo	Pff2 – 2 semifacial, dobrável
Proteção contra	Partículas, poeiras, névoas (não oleosas) e fumos.
Certificação	MTP (Ministério do Trabalho e Previdência)
Cor	Azul externo e branco interno
Código	800368
CA	38.945
Quantidade	Caixa com 100 unidades
Válvula de exalação	SIM
Peso unitário aprox.	9 g

Composição: Confeccionado em quatro camadas, sendo:

1. Camada superior (não tecido em fibra sintética de polipropileno)
 2. Camada do meio (manta estruturante de fibra sintética)
 3. Filtro (não tecido de fibra sintética com tratamento eletrostático)
 4. Camada com carvão ativo.
- Clipe nasal (fios plásticos com estrutura metálica)
Elástico (poliéster e elastodieno)

Indicação de uso: Indicado para proteção contra: Partículas, poeiras, névoas (não oleosas) e fumos. . Também oferece alívio de níveis de incômodo de vapores orgânicos (devido ao carvão ativo). Este respirador enquadra-se na categoria Pff2 - (S) e, para tanto, deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR13698 (Equipamento de Proteção Respiratória – Peça Semifacial Filtrante para partículas):

- Resistência máxima à respiração:
- Penetração máx. através do filtro 6%
- Filtragem de 94%

Este produto está certificado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Possui Certificação que atesta a conformidade com as normas estabelecidas pela Portaria MTP Nº 672, de 8 de novembro de 2021 (e suas alterações posteriores), que rege os procedimentos para avaliação de EPI, e o Requisito de Avaliação da Conformidade (RAC) aplicável vigente.

Conservação do produto: Não suje a parte interna do respirador. Se tiver que manuseá-lo com as mãos sujas, pegue – o de forma externa sem que tenha contato com a interna.

Vida Útil: Descarte o respirador após no máximo o uso por um turno de trabalho, se aplicável (conforme NBR 13698).

Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido. A saturação varia em função da concentração dos contaminantes, frequência respiratória do usuário, temperatura e umidade relativa do ambiente que devem ser avaliados pelo responsável sobre a determinação do uso do EPI. Produto sem manutenção e de uso pessoal e intransferível.

Validade 3 anos após data de fabricação, antes do uso, lacrado na embalagem.

ADVERTÊNCIA: Antes de utilizar o produto, conforme exigência da NR. 6 da C.L.T. e da Instrução Normativa nº 1 do Ministério do Trabalho e Emprego de 11 de abril de 1994, o usuário precisa ser informado pelo empregador sobre a obrigatoriedade de uso do equipamento, ser devidamente treinado para correta utilização e ser realizado ensaio de vedação, para correta utilização do mesmo.

Ficha Técnica

Instruções de colocação:



Remova o respirador da embalagem e abra-o totalmente puxando as abas inferiores e superiores com as duas mãos moldando o clipe de ajuste nasal com o dedo polegar ao centro da espuma interna.



Leve o respirador até o rosto levando primeiramente a parte inferior de encontro ao queixo e de forma que a parte contendo a espuma seja colocada sobre o nariz. Certifique-se que a aba inferior esteja bem colocada e sem dobras sob o seu queixo. Com a outra mão, passe os dois elásticos sobre a sua cabeça.



Ajuste o elástico superior sobre a parte de cima da sua cabeça. Ajuste o elástico inferior no pescoço, posicionando abaixo das orelhas. Certifique-se de que os elásticos estejam colocados de maneira correta, e que não fiquem torcidos.



Para uma vedação adequada e confortável, deslize as pontas dos dedos indicadores por toda a extensão do clipe nasal (peça metálica recoberta) moldando-o de acordo com o formato do nariz. O uso de apenas uma das mãos pode causar um ajuste não adequado e prejudicar a vedação e o desempenho do respirador.

ATENÇÃO: Para obter mais informações e assistência em relação aos produtos de segurança e proteção Camper, entre em contato com seu representante local, ou ligue para Camper (32) 3051-0329

Data	Revisão/Alteração	Elaborado	Revisado	Aprovado
09/10/25	Rev. 00 – Elaboração do Documento	Maria Eduarda D. Da Silva	Douglas R. Pitz	Gabriel C. Pereira