

Segurança que move você

Ficha Técnica

Suporte com catraca + lente bolha



Fabricante	CAMPER
CA	33.262
Código suporte	800326
Quantidade por caixa	6 unidades
Utilização	Lente bolha
Peso unit. aproximado	145 g

Descrição Camper:

Suspensão projetada para montar diferentes tipos de telas faciais (visores ou malhas) e de uso individual. Indicado para lugares onde não seja requerida a necessidade da proteção da cabeça.

Utilização: Indicado para utilização em construção civil, indústrias, mineração, ou onde haja a necessidade de proteger os olhos e face contra impactos, respingos e poeiras, a proteção varia de acordo com o protetor facial que está acoplado ao suporte.

Ambos devem ser selecionados de acordo com uma análise de risco e utilizados de acordo com as instruções de uso.

Este produto é de uso pessoal e intransferível e deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação do responsável pela área de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa.

Características: Constituído de coroa e carneira de material plástico com opção de regulagem de tamanho por catraca ou por pinos. Os protetores faciais são fixados através de pinos plásticos e são utilizados de acordo com a área de atuação.

O Suporte com catraca deve ser utilizado em conjunto com:

- 800300- Lente tipo bolha incolor ou;
- 800312 Malha de aço" 8x 12" ou;
- 800314 Malha de aço com borda plástica "8 x 12".

Limpeza e cuidados: Mantenha seu suporte com catraca limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Proteja -os de solventes, óleos, ácidos e fintes de calor.

Vida útil: O desgaste dos equipamentos pode ocorrer em função do uso, atividade e armazenamento, comprometendo sua integridade e consequentemente reduzindo sua vida útil. Faça inspeções periódicas para assegurar as condições do equipamento e possíveis desgaste. Se o visor estiver defeituoso rachado ou riscado, ou se sofrerem algum impacto substitua-o por novo. Não tente repará-la

ATENÇÃO: Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização e montagem do produto entre em contato com a Camper.