

## **Segurança** que move você

## Ficha Técnica

## Suspensão para capacete



Fabricante	CAMPER
0/11	
Código	800132
Embalagem	80 unidades
CA	34.414
Tipo de suspensão	Plástica
Top of the case persons	
Pontos encaixe	6 pontos
Peso suspensão	Aprox. 0,06 kg
1 coc suspensed	Aprox. 0,00 kg

**Descrição Camper**: Injetado em polietileno de baixa densidade, não sendo condutor de corrente elétrica.

Utilização: A suspensão plástica é confeccionada para uso em conjunto com o Capacete AVANT. As diversas áreas como em construção civil, mineração, industrias ou em qualquer ambiente onde haja a necessidade da proteção da cabeça do usuário contra impacto, podendo também ser utilizado em trabalhos em Companhia Elétrica.

Características: Suspensão plástica Camper permite um ajuste prático por meio de um sistema deslizante de pino, com 6 pontos de encaixe e regulagem de altura, possui tira de suor em poliéster antialérgica e dublada com espuma, garantindo maior conforto ao usuário.

**Precauções:** • **Limpeza:** Use apenas água e sabão neutro para higienização.

• **Nunca** altere ou modifique a suspensão, ou substitua -o por peças de outro fabricante ou marca, pois são testados em conjunto do mesmo fabricante.

• **Inspecione** regularmente a suspensão e substitua-o por outra ao primeiro sinal de desgaste.

**Advertência:** O casco em conjunto com a suspensão plástica oferece proteção limitada, reduzindo a força do impacto de objetos que atinjam o topo do capacete.

O uso desse produto em condições inadequadas pode gerar riscos à saúde e a vida do usuário.

Vida útil: O prazo de validade é definido a partir da data de fabricação de 3 anos para a suspensão. O prazo de validade se refere ao produto na embalagem sem uso. Após a utilização da suspensão as condições como exposição do sol, frio, solventes, graxas, vapores orgânicos em geral, de forma que possa reduzir seu tempo de vida útil, o qual é variável e deve ser determinado pelo responsável técnico pela Segurança do Trabalho da empresa.

ATENÇÃO: Caso ainda persistam dúvidas sobre a utilização e montagem do produto entre em contato com a Camper.

www.camperepi.com.br

Fale com a CAMPER: (32) 3051-0329

Data Revisão/Alteração Elaborado Revisado Aprovado

16/10/25 Rev. 00 – Elaboração do Documento Maria Eduarda D. Da Silva Douglas R. Pitz Gabriel C. Pereira